

与乐器的连接方法

连接到 USB 接口

功能

- 钢琴遥控器
确认和变更钢琴设定
- PDF 乐谱浏览器
用附带的踏板或另选踏板翻看乐谱
※ PX-870/770、AP-470/270 不能使用此功能。
- MIDI 播放器
将 APP 的内置乐曲传送到钢琴的用户区中
※ 下列型号的乐器中有用户区。
AP-470、AP-270、PX-870、PX-770、EP-S320、PX-S1000、PX-S3000

乐器上的接口

接口的排列方式依型号而不同。



U 盘接口
APP 不使用。



USB 接口
请连接此接口。


所需要的线缆

建议使用智能装置厂家推荐的线缆。

请确认安装 APP 的智能装置的接口。

Lightning 接口

iPhone/iPad



① 线缆


- Apple Lightning - USB 相机转换器
- A-B 型 USB 线缆

② 连接方法

智能装置 — Apple Lightning - USB 相机转换器 — A-B 型 USB 线缆 — 乐器
USB 接口

USB-c 接口

iPad/Android



对于 iPad

① 线缆

- Apple USB-C - USB 转换器
- A-B 型 USB 线缆

② 连接方法

智能装置 — Apple USB-C - USB 转换器 — A-B 型 USB 线缆 — 乐器
USB 接口

对于 iPad/Android

① 线缆

- C-B 型 USB 线缆
- 或
- USB-C - USB 转换器
- A-B 型 USB 线缆

② 连接方法

智能装置 — C-B 型 USB 线缆 — 乐器
USB 接口

对于 iPad/Android

① 线缆


- C-B 型 USB 线缆
- 或
- USB-C - USB 转换器
- A-B 型 USB 线缆

② 连接方法

智能装置 — C-B 型 USB 线缆 — 乐器
USB 接口

USB-micro B 接口

Android




① 线缆

- USB OTG 线缆 (迷你 B-A)
- A-B 型 USB 线缆

② 连接方法

智能装置 — USB OTG 线缆 (迷你 B-A) — A-B 型 USB 线缆 — 乐器
USB 接口

能正常连接时



- ※ 如果连接失败，则可能是下列原因。
- 线缆连接错误（连接到了错误的接口）
→ 请参照本说明书“所需要的线缆”一节中的“② 连接方法”。
 - 使用的是不支持的线缆 / 转换器。
→ 请参照本说明书“所需要的线缆”一节中的“① 线缆”。
 - 使用的是不支持 USB-MIDI 的 Android 终端。
→ 安装 APP 时，有不支持 USB-MIDI 的警告信息出现的智能装置不能与乐器连接。

如何确定是否是能连接的 Android 终端

安装了 APP 后，首次启动时出现下示信息的智能装置，不能与乐器连接。



连接到 AUDIO IN 插孔

功能

- 音频播放器
随智能装置播放的音乐进行演奏
※ PX-870/770、AP-470/270 不能使用此功能。


所需要的线缆

建议使用智能装置厂家推荐的线缆。

请确认安装 APP 的智能装置的接口。

3.5mm 耳机插孔

iPhone/iPad/Android



① 线缆


- 音频线缆 (3.5mm 迷你立体声)

② 连接方法

智能装置 — 音频线缆 (3.5mm 迷你立体声) — 乐器
AUDIO IN 插孔

Lightning 接口

iPhone



① 线缆

- Lightning - 3.5mm 耳机插孔转换器
- 音频线缆 (3.5mm 迷你立体声)


② 连接方法

智能装置 — Lightning - 3.5mm 耳机插孔转换器 — 音频线缆 (3.5mm 迷你立体声) — 乐器
AUDIO IN 插孔

※ 有些型号的 iPhone 没有附带 Lightning - 3.5mm 耳机插孔转换器。

USB-c 接口

iPad/Android



① 线缆

- USB - 3.5mm 耳机插孔转换器
- 音频线缆 (3.5mm 迷你立体声)

② 连接方法

智能装置 — USB - 3.5mm 耳机插孔转换器 — 音频线缆 (3.5mm 迷你立体声) — 乐器
AUDIO IN 插孔

※ 请使用智能装置的正牌 USB - 3.5mm 耳机插孔转换器。有些转换器可能无法使用。

蓝牙连接

功能

- 音频播放器
随智能装置播放的音乐进行演奏
※ 仅限 PX-S1000/3000。

不需要线缆

有关蓝牙连接方法的说明，请参阅乐器的用户说明书。